

nēvo

Time in Motion

Adopt a healthy lifestyle
without sacrificing style.

Adoptez un mode de vie sain
sans sacrifier l'élégance.

Für einen gesunden Lebensstil,
ohne auf Stil zu verzichten.

Model : NEVO16BP/001
Balade Parisienne® Collection
www.nevocollection.com
© 2016 nevo®. All rights reserved.

nēvo

Time in Motion

Quick Start Guide

Guide de Démarrage Rapide
Kurzanleitung

Thank you for choosing Nevo.

In the box :

- Nevo watch
- Genuine leather strap
- Product guide
- Extra CR2032 cell battery
- Battery replacement tool

Merci d'avoir choisi la montre Nevo.

Dans la boîte :

- Montre Nevo
- Bracelet en cuir véritable
- Guide du produit
- Pile CR2032 supplémentaire
- Outil de remplacement de la pile

Vielen Dank, dass Du Dich für Nevo entschieden hast.

Lieferumfang :

- Nevo Uhr
- Echtlederarmband
- Gebrauchsanweisung
- Zusätzliche CR2032 Batterie
- Werkzeug zum Wechseln der Batterie

1

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference.

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class C digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Please Note: Any change or modification, which has not been expressly authorized by nevo is liable to invalidate the authorization granted to the user for the use of the equipment.



This device complies with CE directive 2014/53/EC of the European Commission regarding electromagnetic compatibility. A copy of a certificate is available online at www.nevocollection.com/certification

Cet appareil est conforme aux exigences définies par la directive 2014/53/EC du Parlement Européen concernant la Compatibilité Électromagnétique. Une copie du certificat est disponible en ligne à l'adresse suivante : www.nevocollection.com/certification

Das Gerät entspricht der CE Direktive 2014/53/EC der Europäischen Kommission zur Elektromagnetischen Verträglichkeit. Eine Kopie des Zertifikats findest Du unter www.nevocollection.com/certification

Button Function

Fonction des Boutons
Funktion der Knöpfe



- Display activity progress
Change mode
- Afficher le suivi d'activité
Changer de mode
- Zielerreichung Anzeigen
Modus ändern
- Set time
• Régler l'heure
• Zeit einstellen
- Control phone
• Commander le smartphone
• Handsteuerung

Activate Nevo

Activer Nevo
Aktiviere Nevo

To activate Nevo in default activity mode, press and hold 1st and 3rd buttons for 5 seconds.

All 12 LED indicators light on for 4 seconds.

Pour activer votre montre par défaut en mode de suivi d'activité, appuyez sur le 1er et 3e bouton simultanément et maintenez pendant 5 secondes.

Tous les témoins lumineux s'allument pendant 4 secondes.

Um Nevo im Ruhemodus zu aktivieren, halte den 1. und 3. Knopf 5 Sekunden gedrückt.

Alle LEDs leuchten für 4 Sekunden auf.

3

Switch Modes

Changer de Mode
Modus ändern



28

Long press the 1st button to quickly change Activity/ Sleep modes.

One white LED indicator flashes to indicate changes. In sleep mode, activity tracking won't work. Nevo must be connected in the app and near your phone.

Appuyez sur le 1er bouton et maintenez pour changer de mode suivi d'activité/ sommeil.

Un témoin lumineux clignote pour indiquer le changement de mode. En mode sommeil, le suivi de l'activité ne fonctionne pas. La montre nevo doit être connectée à l'application et gardée à proximité de votre téléphone.

Halte den oberen Knopf lange gedrückt, um einfach zwischen Aktivitätsmodus und Schlafmodus zu wechseln.

Eine weiße LED leuchtet auf, um den Wechsel anzuzeigen. Im Schlafmodus funktioniert die Aktivitätsaufzeichnung nicht. Nevo muss verbunden sein und sich in der Nähe Deines Smartphones befinden.

27



Default Mode On

Allumer par Défaut
Nevo aktivieren



Long press the 1st and 3rd button.
Appui long sur le 1er et 3e bouton.
1. und 3. Knopf lange drücken.

4

Turn Off Nevo

Eteindre Nevo

Nevo ausschalten

To turn off Nevo, press and hold 1st and 3rd buttons for 5 seconds.

6 LED indicators blink 3 times. Do not turn nevo off once linked and connected to your phone.

Pour éteindre votre montre, appuyez sur le 1er et 3e bouton simultanément et maintenez pendant 5 secondes.

6 témoins lumineux clignotent 3 fois. N'éteignez pas votre montre après l'avoir

Um Nevo auszuschalten, 1. und 3. Knopf 5 Sekunden drücken.

Alle LED leuchten 3 mal auf. Schalte Nevo nicht aus, nachdem Du sie mit dem Handy verbunden hast.

Sleep Mode

Mode Sommeil

Schlafmodus



Monitor your sleep duration and quality.

Track your periods of light and deep sleep and learn how to get out of bed feeling refreshed.

Surveillez votre qualité de sommeil.

Suivez vos périodes de sommeil léger et profond, et apprenez à sortir de votre lit reposé et en forme.

Überwache Deinen Schlaf.

Erkenne Phasen des Leicht- und Tiefschlafes und lerne wie Du erholt aufstehen kannst.



Turn Off Nevo

Eteindre Nevo
Nevo ausschalten



Long press the 1st and 3rd button.
Appui long sur le 1er et 3e bouton.
1.und 3. Knopf lange drücken.

Download My Timepiece app on App store or Google play.

Install the app on your smartphone then follow the instructions on the next pages to connect your watch.

For any help and assistance :
contact@nevocollection.com

Télécharger l'application MyTime-piece de l'App store ou Google play.

Installez l'application sur votre smartphone et suivez les instructions fournies aux pages suivantes pour connecter votre montre.


Besoin d'aide ? Contacter l'assistance nevo :
contact@nevocollection.com

Lade die App My Timepiece aus dem App store oder Google play herunter.

Installiere die App und folge den Displayanweisungen, um Deine Nevo zu verbinden. Für Hilfe kontaktiere contact@nevocollection.com

Battery Change

Changer la Pile
Battery wechseln



Rotate as indicated to open.
Tourner comme indiqué pour ouvrir.
Links herum drehen.

Nevo is powered by two batteries, one for timekeeping and one for smart features.

Use the included tool to open the case back for battery changes. To ensure water resistance and module integrity, contact an authorized facility to change the batteries.

La montre Nevo dispose de deux piles, l'une pour l'horloge et l'autre pour les fonctions intelligentes.

Utilisez l'outil fourni pour ouvrir le cache arrière afin de changer les piles. Pour garantir l'étanchéité et l'intégrité du module, contactez un installateur agréé pour changer les piles.

Nevo wird über zwei Batterien betrieben, eine für das Laufwerk und eine weitere für die smart Funktionen.

Benutze das mitgelieferte Werkzeug, um die Batterie zu wechseln. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, lasse die Batterie von einem Fachgeschäft auswechseln.

My Timepiece App



www.nevocollection.com/app

Connect Nevo Part 1

Connecter Nevo Partie 1
Verbinde Nevo, Teil 1

Nevo syncs to your smartphone using Bluetooth® smart.

Enable Bluetooth® in phone settings. Do not try to connect your watch directly there.


La montre nevo se synchronise à votre smartphone par une liaison Bluetooth® smart.

Allumez le Bluetooth® dans les réglages du téléphone. N'essayez pas de connecter votre montre directement.

Nevo synchronisiert sich mit Deinem Smartphone via Bluetooth® smart.


Aktiviere Bluetooth im Handy. Versuche nicht, die Uhr dort direkt zu verbinden.

9



Take Selfies

Prendre des Selfies
Selfies machen



Press the 3rd button.
Appui sur le 3e bouton.
3. Knopf drücken.

22

Take selfies and distant photos at the touch of the 3rd button.

Open the camera using the app. Nevo must be connected to your phone.

Prenez des selfies et des photos à distance par simple pression du 3e bouton.


Ouvrez la caméra directement dans l'application. Votre montre Nevo doit être connectée à votre smartphone.

Mache Selfies und Selbstauslöser Fotos durch einfachen Druck auf 3. Knopf.

Öffne die Kamera direkt über die App. Nevo muss mit Deinem Smartphone verbunden sein.

Enable Bluetooth

Allumer Bluetooth
Bluetooth aktivieren



Connect Nevo Part 2

Connecter Nevo Partie 2

Verbinde Nevo, Teil 2

Launch the app, set your profile and select your watch model.

Activate your watch (Long press the 1st and 3rd buttons on the watch until all 12 LEDs lights on).

Ouvrez l'application, saisissez vos données personnelles et sélectionnez votre modèle de montre.

Activez votre montre (Appui long sur les 1er et 3e boutons de la montre jusqu'à ce que les 12 indicateurs lumineux s'allument).

Starte die App, gebe Dein Profil ein und wähle Deine Uhr aus.

Aktiviere Nevo (1. und 3. Knopf so lange drücken bis alle 12 LED leuchten).

Alarms

Alarmes

Alarme



Set daily alarms using the app.
Règlez les alarmes dans l'application.
Setze tägliche Alarme in der App.

Enjoy a gentle wake-up alarm and never miss an important event.

Set daily vibration alarms using the app.

Profitez d'un réveil en douceur au quotidien et ne manquez jamais un événement important.

Réglez les alarmes de votre montre directement dans l'application.

Genieße einen sanften Alarm und verpasse nie ein bevorstehendes Event.

Stelle einen täglichen Vibrationsalarm über die App ein.

Activate Nevo

Activer Nevo
Nevo aktivieren



Long press the 1st and 3rd button.

Appui long sur le 1er et 3e bouton.

1. und 3. Knopf lange drücken.

Connect Nevo Part 3

Connecter Nevo Partie 3

Verbinde Nevo, Teil 3

The app searches and detects your watch.

Wait for 4 LEDs blink. Press and hold the 1st button for more than 3 secs to connect. Accept pairing request eventually.

L'application recherche et détecte Nevo.

Attendez que 4 indicateurs lumineux clignotent. Appuyez sur le 1er bouton et maintenez pendant 3 secs pour confirmer la connexion. Acceptez une éventuelle demande de jumelage.

Die App sucht und findet Deine Uhr. Warte

bis 4 LED blinken. Drücke und halte den 1. Knopf für 3 Sekunden um die Verbindung zu bestätigen. Akzeptiere eine eventuelle Aufforderung zur Verbindung.

13

Notifications

Notifications

Benachrichtigungen

- Link loss
Perte de lien
Verbindungsverlust 
- Inactivity reminder
Rappel d'inactivité
Erinnerung
Inaktivität 
- Message
Message
Nachricht 
- Call
Appel
Anruf 
- Email
Courriel
Mail 



18

Receive phone notifications for calls, texts, emails, inactivity reminders and more.

Alerts are displayed in different colors on a LED indicator. Nevo must be connected and near your phone. Excessive use reduces the battery life significantly.

Recevez les notifications du smartphone pour les appels, les messages, les courriels, les rappels d'inactivité etc. Les alertes s'affichent sur un témoin lumineux par différentes couleurs. La montre nevo doit être connectée et gardée à proximité de votre téléphone. Une utilisation excessive réduit considérablement la durée de vie de la pile.

Erhalte Benachrichtigungen für Anrufe, Nachrichten, E-Mails, Erinnerung Inaktivität und mehr. Benachrichtigungen werden in unterschiedlichen LED Farben angezeigt. Nevo muss mit dem Smartphone verbunden sein und sich in seiner Nähe befinden. Exzessive Benutzung reduziert die Lebensdauer der Batterie beträchtlich.

Connect Nevo

Connecter Nevo
Nevo verbinden



Long push the 1st button.
Appui long sur le 1er bouton.
1. Knopf lange drücken.

Track your activity, distance and calories burned. LED indicators display your daily goal progress. Short press the 1st button to display your activity level. The daily goal is set at 7,000 steps by default. Set a personal goal with the app.

Suivez votre niveau d'activité, votre distance parcourue et les calories brûlées en temps réel. Des témoins lumineux affichent la progression vers votre objectif quotidien. Appui court sur le 1er bouton pour afficher le niveau d'activité. L'objectif quotidien est de 7 000 pas par défaut. Réglez un nouvel objectif personnel directement dans l'application.

Verfolge Deine Aktivität, Distanz und verbrauchte Kalorien. Die LED zeigen Deine Zielerreichung an. Oberen Knopf kurz drücken um Deinen Fortschritt anzuzeigen. Das tägliche Ziel ist auf 7000 Schritte voreingestellt. Setze Dein eigenes Ziel in der App.

15



Track Activity

Suivi d'Activité
Aktivität verfolgen

LEDs indicate 25% of activity goal has been achieved.

Les témoins lumineux indiquent que 25% de l'objectif a été atteint.

LED zeigen 25% Zielerreichung an.

Short press the 1st button.
Appui court sur le 1er bouton.
1. Knopf kurz drücken.

16